

MANUAL DE INSTALACIÓN DE LOS RODAPIÉS DE HORMIGÓN POLÍMERO Disco®

HORMIGÓN POLÍMERO

El hormigón polímero es un material de alta calidad, compuesto por una selecta combinación de áridos de sílice y cuarzo ligados mediante resinas de poliéster. Con resistencias 4 veces superiores al hormigón tradicional.

- **Árido:** Es la base del hormigón, el relleno que le da cuerpo. Una buena combinación de la granulometría, junto con una buena dureza de los áridos y una buena combinación de finos que ayuden a compactar, el hormigón resultante estará directamente relacionado a una mayor o menor resistencia
- **Resina:** Es el ligante que une las cargas, enlazando y pegando los granos unos contra otros, generando un cuerpo en conjunto con los áridos al que añadiéndole un reactivo se le hace reaccionar, cristalizando y encadenando las moléculas de la resina.
- **Pigmentos:** Son los aditivos que se dosifican en masa encargados de dar el color deseado al hormigón.

MATERIAL NECESARIO

- Cemento cola, características según tipo pared
- Paleta, paletín y punta de vidia
- Gaveta
- Batidor o mezclador
- Herramienta de corte radial
- Toma de corriente y agua
- Esponja i jabón



MANUAL DE INSTALACIÓN DE LOS RODAPIÉS DE HORMIGÓN POLÍMERO Disco®



ANTES DE INSTALAR

Limpeza del lugar de instalación de los rodapiés.

Las paredes donde se deba colocar el material deben estar limpias de materiales, residuos, y cualquier material tal que impida su correcta instalación.

Se recomienda, a fin de obtener los rendimientos deseados de los trabajos, realizar el reparto de material en planta previo al inicio de los trabajos de colocación.

IMPORTANTE

Cuando el solado sea de terrazo, mármol o porcelánico, antes del inicio de la colocación de los rodapiés debe haber pasado las tres piedras del rebaje del solado y orillas, a falta del abrillantado final.

COLOCACIÓN PASO A PASO



1. Preparar el material de agarre (cemento cola), usando 5 litros de agua aproximado por cada saco de 25 kg de cemento cola.

MANUAL DE INSTALACIÓN DE LOS RODAPIÉS DE HORMIGÓN POLÍMERO Disco®



2. Aplicar el material de agarre a la pieza de rodapié por la parte de la arenilla, mediante la formación de dos cordones longitudinales en los extremos de arriba y abajo de la pieza.



3. Colocar la pieza de rodapié en su lugar, haciendo presión de arriba hacia abajo de la pieza, tal que permita la unión de los cordones del material de agarre, y así conseguir que la pieza quedé totalmente maciza. Recortar el material sobrante. **NOTA: NO UTILIZAR NUNCA BORADA JA QUE NO ES FLEXIBLE!**

4. Repetir el proceso para cada pieza.



5. Para la colocación en esquinas se recomienda realizar corte a inglete en los extremos de las piezas para la consecución de un óptimo diseño y acabado del trabajo.

MANUAL DE INSTALACIÓN DE LOS RODAPIÉS DE HORMIGÓN POLÍMERO Disco®

NOTA: No tirar, malbaratar o despreciar restos de pieza sobrante, que se podrán utilizar para remates o zonas donde sean útiles.

FINALIZACIÓN DE TRABAJOS

Una vez finalizada la colocación de los rodapiés es aconsejable la limpieza de la zona de trabajo y del rodapié instalado, éste aplicando una esponja con agua y jabón.

